


■他社スラスタースIDE-POWERジョイスティック接続キット (EL-2200)

●接続図



※ジョイスティックへの電源供給は本キットを経由しておこないます。

※モーターのサーモスタット (付いている場合) は機能しませんのでモーターの過熱には注意してください。

サーモスタットを機能させたい場合はご相談ください。